microUSBケーブルで接続する (Mac)

MacとのUSB接続について!	56
Macへの取り付け/取り外し	56
Macへのドライバのインストール/アンインストール!	57

MacとのUSB接続について

概要

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続され、microUSBケーブルでMacと接続してデータ通信が行えます。

Macへの取り付け/取り外し

Macに本機を取り付ける

1

Macの電源を入れる

2

本機の外部接続端子にmicroUSBケーブルを接続し、USBプラグを Macに差し込む



Macが本機を認識します (Macが本機を認識するまでしばらくかかります)。

Macから本機を取り外す


本機をMacから取り外すときは、次の方法で行ってください。

1

データのアップロードやダウンロードなどが終了していることを確認

2

Macから本機を取り外す



🏁 取り外しが完了します。

■ 取り外し時のご注意

スリープ時の動作について

本機をMacに取り付けた状態でスリープを行うと、正常に動作しない場合があります。必ず本機を取り外してから、スリープを行ってください。また、本機を取り付けた状態で、再起動や電源を入れると正常に動作しない場合があります。この場合、Macを起動する前に本機を取り外してください。

WEB UIについて

本機を取り外す前に、WEB UIを終了させてください。データ通信中は本機を取り外さないでください。

microUSBケーブルで接続する(Mac)

Macへのドライバのインストール/アンインストール

Macにドライバをインストールする

画面表示や手順は、Mac OS X 10.8を例にして説明しています。

1

本機をMacに接続する



デスクトップに「Pocket WiFi」アイコンが表示され、「Pocket WiFi」フォルダが自動的に開きます。

2

Pocket WiFi をダブルクリックする



3

Macの名前(ユーザ名)とパスワードを入力して OK




デスクトップの「Pocket WiFi」アイコンと「Pocket WiFi」
フォルダが消えたらインストール完了です。

Macからドライバをアンインストールする

1


Dockで 🛍 🜖 「デバイス」欄の [Macintosh HD] 🜖 [ライブラ



・「Macintosh HD」はハードディスクの名称です。ご使用の環境によって表示される名称は異なります。

2

StartupItems → MobileBrServ → Uninstall をダブルク リック



3

Macの名前 (ユーザ名) とパスワードを入力して OK



MobileBrServ」フォルダが空になったらアンインストール完了です。